



Cando circules con elevador

1. Transporta a carga co mastro lixeiramente inclinado cara atrás.



2. Circula sempre coas gallas en posición baixa e a unha distancia de 15-25 cm do chan.

3. En rampas, ascende marcha diante e descende marcha atrás.

