




Transporte de cargas

1. No te desplaces con la carga elevada, ya que existe riesgo de vuelco o de golpes contra las instalaciones; tampoco circules con la misma por encima de la línea de visión.



sí



2. En caso de que la altura de la carga no permita la visión de la dirección de la marcha por su tamaño, hazlo marcha atrás o solicita la ayuda de otra persona.

3. Respeta las normas de tráfico y de señalización del centro de trabajo. Recuerda que la velocidad máxima permitida en el interior de naves es de 10km/h.

